HP StorageWorks DAT-Autoloader

Installationshandbuch

Externes Modell







i n v e n t


DAT 40x6e, DAT 72x6e


Hinter dieser Klappe finden Sie die Kurzanleitung für die Installation.














Externe Autoloader – Inhalt

Verwenden von HP OBDR

Weitere Informationsquellen

Diagnosewerkzeuge

Leistungsoptimierung

Fehlerbehebung

Vor der Installation	
Vorbereitende Maßnahmen	Seite 3
Datensicherungssoftware und Treiber	Seite 5
Verwenden der CD-ROM	Seite 7
Überprüfen des SCSI-Anschlusses	Seite 9
Installieren des Autoloaders	
Schritt 1: Überprüfen der SCSI-ID des Autoloaders	Seite 11
Schritt 2: Überprüfen der Einstellung des Optionsschalters (nur bei Sun-Systemen)	Seite 13
Schritt 3: Einstellen der Konfigurationsschalter (nur UNIX-Systeme	e) Seite 15
Schritt 4: Anschließen des SCSI-Kabels	Seite 17
Schritt 5: Anschließen des Netzkabels	Seite 19
Schritt 6: Überprüfen des Einbaus	Seite 21
Betrieb des Autoloaders	
Ihr HP StorageWorks DAT-Autoloader	Seite 25
Verwenden der korrekten Medien	Seite 29
Registrieren Ihres Autoloaders	Seite 33

Seite 35 Seite 38

Seite 39

Seite 40

Seite 46

© 2003-2004 by Hewlett-Packard Development Company, L.P.

November 2003

Teilenummer: Q1567-90907

Hewlett-Packard Company übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche Haftung für die in dieser Dokumentation dargestellten Produktinformationen – weder für deren Funktionsfähigkeit noch deren Eignung für einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard ist nicht haftbar für hierin enthaltene Fehler oder für unmittelbare oder mittelbare Schäden in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistungsfähigkeit oder dem Gebrauch dieser Dokumentation.

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Hewlett-Packard reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Änderungen vorbehalten

Microsoft®, MS-DOS®, MS Windows®, Windows® und Windows NT® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

UNIX® ist eine eingetragene Marke von The Open Group.

Die Hewlett-Packard Company übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Informationen in diesem Dokument werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für Produkte der Hewlett-Packard Company werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Gedruckt in Großbritannien

Produktdaten

Notieren Sie hier die Angaben Ihres Autoloaders, so dass diese bei Bedarf leicht aufzufinden sind. Die Modellbezeichnung ist auf der Vorderseite des Autoloaders angegeben. Die Produktnummer und die Seriennummer finden Sie auf dem Etikett an der Unterseite des Autoloaders. Die Seriennummer wird auch während des Selbsttests beim Systemstart angezeigt.

Modell (Gerätetyp):	
Modellnummer:	
Seriennummer:	
Datum des Kaufs/der Installation:	
SCSI-ID:	

Vorbereitende Maßnahmen

HP StorageWorks DAT-Modelle

In diesem Handbuch werden die Installation und der Betrieb der folgenden HP StorageWorks DAT-Modelle beschrieben:

- HP StorageWorks DAT 72x6
- HP StorageWorks DAT 40x6

Welche Betriebssysteme werden unterstützt?

HP StorageWorks DAT-Autoloader können an Server angeschlossen werden, auf denen Windows®, NetWare, UNIX, Tru64 oder Linux ausgeführt wird. Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemversionen finden Sie unter dem Thema "HP StorageWorks Tape Software Compatibility" auf der Website www.hp.com/go/connect.

Wie wird der Autoloader mit dem Server verbunden?

Es gelten folgende Richtlinien:

- Für optimale Leistung sollte der Autoloader das einzige Gerät am SCSI-Bus sein.
- Der SCSI-Bus ist stets mit einem Abschlusswiderstand zu versehen.
- Schließen Sie den Autoloader nicht an denselben SCSI-Bus wie das Festplattenlaufwerk oder an einen RAID-Controller an.

Ihr Server muss über einen ordnungsgemäß eingebauten und konfigurierten SCSI-Host-Busadapter (HBA) oder einen integrierten SCSI-Controller verfügen. Ihr Autoloader ist mit einem VHD-zu-HD-Kabel ausgestattet, über das es an einen freien, externen VHD SCSI-Anschluss am Server angeschlossen werden kann. Im Lieferumfang ist außerdem ein Abschlusswiderstand mit Mehrfachmodus enthalten. Kabel und Abschlusswiderstand eignen sich für einen Wide, LVD (Low Voltage Differential) oder Single-Ended (SE) SCSI-Bus.

Wenn das im Lieferumfang des Autoloaders enthaltene SCSI-Kabel nicht für den externen SCSI-Anschluss an Ihrem Server geeignet ist, müssen Sie einen Adapter oder ein neues Kabel bestellen. Siehe auch den Abschnitt "Überprüfen des SCSI-Anschlusses" auf Seite 9.

Warum spielt der SCSI-Bustyp eine so große Rolle?

Der SCSI-Bustyp bestimmt die Geschwindigkeit, mit der Daten zwischen Geräten am Bus übertragen werden können, und die maximale Länge des zu verwendenden Kabels. Die Autoloader unterstützen eine Burst-Übertragungsrate von 40 MB/s. Für dieses Leistungsniveau müssen Sie die Autoloader unbedingt an einen SCSI-Bus mit gleicher oder höherer Spezifikation anschließen. Daher benötigen Sie Folgendes:

- Einen Ultra Wide, Ultra Wide, Ultra (160) oder Ultra (320) SCSI-Bus. Ultra Wide SCSI unterstützt die maximale Busgeschwindigkeit von 40 MB pro Sekunde. Ultra Ultra und Ultra SCSI bietet sogar noch höhere Geschwindigkeiten.
- LVD-geeignete SCSI-Kabel und -Abschlusswiderstände. Die LVD-Schnittstelle ermöglicht die Übertragung der Daten mit der maximalen Geschwindigkeit des Geräts.

Wenn Sie das Gerät an einen SCSI-Bus mit geringeren Leistungsdaten anschließen, funktioniert es zwar einwandfrei, doch die Daten werden langsamer übertragen.

Die Geräte sind nicht mit (HVD) SCSI-Geräten kompatibel.

Wie lässt sich der SCSI-Bustyp und die SCSI-ID ermitteln?

Bei zahlreichen Betriebssystemen können Sie HP Library & Tape Tools von der Website www.hp.com/support/tapetools installieren. Führen Sie danach den "Install Check" aus, um die aktuelle SCSI-Konfiguration Ihres Servers zu überprüfen (siehe Seite 38). Auf diese Weise erhalten Sie Informationen zum SCSI-Bus und den belegten SCSI-IDs. Weitere Informationen zum Überprüfen des SCSI-Bustyps finden Sie unter dem Abschnitt zu SCSI im elektronischen Benutzerhandbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM.

Was ist für die Installation außerdem erforderlich?

- Wenn Ihr Server nicht über einen SCSI-Anschluss (Wide, VHD und nicht HD) verfügt, müssen Sie einen VHD-zu-HD-Adapter erwerben und installieren bzw. anstelle des mitgelieferten Kabels ein HD-zu-HD-Kabel verwenden.
- Wenn an Ihrem Server kein freier, den Spezifikationen entsprechender SCSI-Anschluss zur Verfügung steht, müssen Sie einen neuen HBA installieren (auch SCSI-Karte genannt). Dieser sollte Ultra Wide oder eine höhere SCSI-Spezifikation unterstützen. Wir empfehlen die Verwendung eines 64-Bit Ultra 3 (160) HBA. Nähere Einzelheiten zu Ihrem Servermodell erhalten Sie unter www.hp.com/go/connect. Sie müssen den neuen HBA vor dem Einbau Ihres Autoloaders in einen freien 64-Bit PCI-Erweiterungssteckplatz in Ihrem Server einsetzen. (Das Kit kann auch in einen 32-Bit PCI-Erweiterungssteckplatz eingesetzt werden. Allerdings kann es in diesem Fall zu Leistungsbeeinträchtigungen kommen.)

Informationen zu empfohlenen Produkten, Konfigurationen und Bestellinformationen finden Sie auf unserer Website: www.hp.com/go/connect oder www.hp.com/support.

Datensicherungssoftware und Treiber

Datensicherungssoftware

Damit eine optimale Leistung gewährleistet ist, müssen Sie eine Datensicherungsanwendung einsetzen, die für die Konfiguration Ihres Systems geeignet ist. In einer Umgebung mit direktem Anschluss, in der der Autoloader an einen eigenständigen Server angeschlossen ist, können Sie Datensicherungssoftware verwenden, die für Umgebungen mit einem Server entwickelt wurde. In Netzwerkkonfigurationen benötigen Sie eine Datensicherungssoftware, die Unternehmensumgebungen unterstützt. Geeignete Produkte erhalten Sie von folgenden Herstellern: HP, Veritas, Legato, Yosemite und Computer Associates. Weitere Informationen zu diesen und anderen ggf. geeigneten Produkten finden Sie auf unserer Konnektivitäts-Website.

- 1 Besuchen Sie unsere Konnektivitäts-Website: www.hp.com/go/connect, und wählen Sie tape backup aus.
- 2 Wählen Sie software compatibility aus.
- Wählen Sie aus der Tabelle Ihre Kombination von Betriebssystem und Autoloader aus. Es wird eine Liste der unterstützten Datensicherungsanwendungen angezeigt. Hier erfahren Sie auch, ob Ihre Konfiguration kompatibel mit HP One-Button Disaster Recovery ist (HP OBDR). (Alle HP StorageWorks DAT-Autoloader unterstützen HP OBDR. Sie können diese Funktion jedoch nur nutzen, wenn sie von Ihrer Systemkonfiguration und Datensicherungsanwendung ebenfalls unterstützt wird. Siehe "Verwenden von HP OBDR" auf Seite 35.)
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie eine Datensicherungsanwendung einsetzen, die HP StorageWorks DAT-Autoloader unterstützt, und laden Sie ggf. alle Aktualisierungen oder Patches herunter.

Treiber

Windows-Benutzer

Laden Sie vor dem Einbau des Autoloaders den HP Treiber von unserer Website herunter: www.hp.com/support. Spezielle Installationsanweisungen für Windows NT, Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 Treiber finden Sie in der zugehörigen README-Datei. Hier erfahren Sie, ob Sie den Treiber vor oder nach dem Einbau des Autoloaders installieren müssen.

Wenn Sie keinen Internet-Zugang haben, können Sie die Treiber auch von der HP StorageWorks Tape CD-ROM herunterladen. Dabei handelt es sich eventuell jedoch nicht um die neuesten Versionen.

UNIX-Benutzer

Die empfohlenen Datensicherungsanwendungen verwenden die integrierten Standardgerätetreiber des Betriebssystems. Zum Aktualisieren der Treiber wird empfohlen, ein Patch für die neueste Version des Betriebssystems zu installieren oder die Gerätedateien zu konfigurieren (siehe das *UNIX Konfigurationshandbuch* auf der CD-ROM.

IA64-Benutzer

Wenn Sie den Autoloader in ein IA64-System wie z.B. einen HP Integrity Server einbauen, finden Sie auf der Website www.hp.com/go/connect aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit von Aktualisierungen zu Datensicherungsprogrammen und Treibern.




Abbildung 1: Die HP StorageWorks Tape CD-ROM

Verwenden der CD-ROM

Die HP StorageWorks Tape CD-ROM enthält Treiber, nützliche Dienstprogramme und Informationen, die Ihnen bei der Installation und Verwendung Ihres Autoloaders helfen. Vor der Installation können Windows und HP-UX Benutzer mit den HP Library & Tape Tools die SCSI-ID am SCSI-Bus überprüfen. Anderen UNIX-Benutzern wird empfohlen, das UNIX-Konfigurationshandbuch auszudrucken.

Treiber

Detaillierte Informationen zu Treibern finden Sie in der jeweiligen README-Datei im Verzeichnis DRIVERS auf der *HP StorageWorks Tape* CD-ROM. Für jedes Betriebssystem ist ein separates Unterverzeichnis vorhanden.

HP Library & Tape Tools

Die HP Library & Tape Tools Software verfügt über Dienstprogramme zur Diagnose und Fehlerbehebung. Sie ermöglicht Ihnen die exakte Identifizierung Ihres Produkts, die Überprüfung der SCSI-ID-Angaben am SCSI-Bus, verschiedene Tests, Firmwareaktualisierungen und ggf. die Zusammenstellung umfassender Informationen zur Fehlerbehebung für Anrufe beim Kundendienst. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf Seite 38.

Benutzerdokumentation

Unter dem Thema "User Documentation" auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM finden Sie ein UNIX-Konfigurationshandbuch sowie ein Online-Benutzerhandbuch, das ausführlichere Informationen zur Verwendung Ihres HP StorageWorks DAT-Autoloaders enthält.


Anweisungen zum Sichern und Wiederherstellen von Daten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Datensicherungsanwendung.

CD-ROM-Broschüre

Die CD-ROM-Broschüre bietet einen Überblick der Verzeichnisstruktur auf der CD und enthält Informationen zu den Sprachen, in denen die Dokumente auf der CD-ROM zur Verfügung stehen. Darüber hinaus enthält sie einige URL-Adressen und Links für weiterführende Informationen.


HP Produktregistrierung

Verwenden Sie den Link "Product Registration" auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM, um Ihren neuen Autoloader elektronisch über das Internet registrieren zu lassen.



Überprüfen des SCSI-Anschlusses

Überprüfen Sie Ihren SCSI-Anschluss anhand der folgenden Fragen. Viele Benutzer können mit den HP Library & Tape Tools den SCSI-Bustyp überprüfen (siehe Seite 38). Wenn Sie diese Fragen alle mit "Ja" beantwortet haben, können Sie mit dem Einbau Ihres Autoloaders beginnen. Wenn Sie mit "Nein" antworten, müssen Sie eventuell noch weiteres Zubehör erwerben und einbauen. Ausführliche Informationen zur Kompatibilität und zu Produkten finden Sie auf der Website www.hp.com/go/connect.



Setzen Sie einen der empfohlenen HBAs in einen freien 64-Bit PCI-Erweiterungssteckplatz ein. (Der HBA kann auch in einen 32-Bit PCI-Erweiterungssteckplatz eingesetzt werden. Allerdings kann es in diesem Fall zu Leistungsbeeinträchtigungen kommen.)


Siehe die nachfolgende Tabelle. Wenn der SCSI-Bus nicht den empfohlenen Spezifikationen für das Laufwerk entspricht, kann die Leistung des Laufwerks oder des Busses beeinträchtigt werden. Ersetzen Sie Ihre Karte ggf. durch einen der empfohlenen HBAs.

Wenn Sie über einen Ultra HBA verfügen, kann die Leistung beeinträchtigt werden. Installieren Sie ggf. einen Ultra2, Ultra3 (160) oder Ultra4 (320) HBA, (falls Sie über einen freien PCI-Steckplatz verfügen), oder ersetzen Sie Ihre Karte ggf. durch diesen HBA. Stellen Sie sicher, dass das letzte Gerät am Bus mit einem Abschlusswiderstand versehen ist.

Installieren Sie einen VHD-zu-HD-Adapter, oder verwenden Sie anstelle des mitgelieferten VHD-zu-HD-Kabels ein HD-zu-HD-Kabel.

SCSI-Bustyp		Unterstützt
Ultra Wide LVD	Ja.	Dies ist die empfohlene Konfiguration, sofern es sich bei dem Laufwerk um das einzige Gerät am SCSI-Bus handelt.
Ultra 2 LVD, Ultra 3 (160) LVD, Ultra 4 (320) LVD	Ja.	Dies sind vor allem dann empfohlene Konfigurationen, wenn sich am SCSI-Bus mehrere Geräte befinden.
Ultra Wide, Single-Ended	Ja.	Dies ist jedoch keine empfohlene Konfiguration, da es zu einer Leistungsbeeinträchtigung kommt.
Ultra Narrow, Single-Ended	Ja.	Dies wird jedoch nicht empfohlen, da es die Leistung erheblich beeinträchtigt und Sie ein geeignetes Kabel oder einen geeigneten Adapter benötigen.
High Voltage Differential	Nein	Das Laufwerk funktioniert nicht, und Laufwerk bzw. Controller können beschädigt werden.

Tabelle 1: Unterstützte SCSI-Bustypen



Schritt 1: Überprüfen der SCSI-ID des Autoloaders

Hinweis Ihr HP StorageWorks DAT-Autoloader wird mit der Standard-SCSI-ID 5 geliefert. Jedes Gerät am SCSI-Bus muss über eine eindeutige SCSI-ID verfügen. Dem Autoloader kann eine beliebige freie ID zwischen 0 und 15 zugeordnet werden. Verwenden Sie nicht die SCSI-ID 7, da diese für den SCSI-Controller reserviert ist. Die SCSI-ID 0 ist typischerweise dem Boot-Laufwerk zugeordnet und sollte daher auch nicht verwendet werden, sofern sich der Autoloader nicht auf einem dedizierten SCSI-Bus befindet.

1 Ermitteln Sie, ob eine Änderung der SCSI-ID abweichend von der Werkseinstellung 5 erforderlich ist.


Bei zahlreichen Betriebssystemen können Sie HP Library & Tape Tools von der HP StorageWorks Tape CD-ROM installieren. Führen Sie anschließend den "Install Check" aus, um die aktuelle SCSI-Konfiguration des Servers zu überprüfen (siehe Seite 38). Auf diese Weise erhalten Sie Informationen zum SCSI-Bus und den belegten SCSI-IDs.

Das UNIX-Konfigurationshandbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM enthält auch Anweisungen zum Bestimmen der SCSI-IDs der auf den UNIX-Servern vorhandenen Geräte.

2 Ändern Sie ggf. die SCSI-ID des Autoloaders.

Drücken Sie mit einem kleinen Schraubendreher oder einem Kugelschreiber so oft auf die nach hinten versetzten SCSI-ID-Wahlschalter auf der Rückseite des Laufwerks (siehe Abbildung 3), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird. Verwenden Sie keinen Bleistift, da das Laufwerk durch Grafitrückstände verunreinigt werden könnte.

Hinweis Sowohl am Server als auch am Autoloader werden die SCSI-IDs nur beim Einschalten überprüft. Soll die SCSI-ID nach der Installation geändert werden, schalten Sie den Server und den Autoloader aus. Ändern Sie dann die SCSI-ID des Autoloaders, und schalten Sie anschließend zuerst den Autoloader und danach den Server ein.




Schritt 2: Überprüfen der Einstellung des Optionsschalters (nur bei Sun-Systemen)

Lesen Sie diesen Abschnitt nur, wenn Sie Ihren Autoloader in einem Sun Workstation-System unter Solaris 2.6 oder niedriger installieren. Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn Sie Ihren Autoloader in einem UNIX-System verwenden, oder direkt mit Schritt 4, wenn Sie Ihren Autoloader in einem Windows-PC-System verwenden.

Mit dem Optionsschalter wird der Autoloader für bestimmte Systeme konfiguriert. Die Standardeinstellung 7 kann für die meisten Systeme übernommen werden, eine Änderung ist nur für Sun-Workstations oder Server unter Solaris v. 2.6 oder niedriger erforderlich..

System	Wert
Standard, HP-UX, HP TRU64, HP OpenVMS, IBM AIX, Linux, Sun Solaris v. 2.7 und höher	7
Sun Solaris v. 2.6 oder niedriger (Workstations/Server mit höheren Solaris- Versionen verwenden die Standardeinstellung 7)	5

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Optionsschalter des Autoloaders (rechter Schalter in Abbildung 4) auf den richtigen Wert eingestellt ist (siehe obige Tabelle). Stellen Sie den Schalter nur für Sun-Workstations unter Solaris v. 2.6 oder niedriger auf den Wert 5.
- Wenn der Optionsschalter für Ihr System nicht auf den richtigen Wert eingestellt ist, ändern Sie die Standardeinstellungen der Konfigurationsschalter auf der Rückseite des Laufwerks (siehe Abbildung 4).



Schritt 3: Einstellen der Konfigurationsschalter (nur UNIX-Systeme)

Lesen Sie diesen Abschnitt nur, wenn Sie Ihren Autoloader in einem UNIX-System installieren. Wechseln Sie direkt zu Schritt 4, wenn Sie Ihren Autoloader in einem Windows-PC installieren.

1 Spezifische Hinweise zu Ihrem Betriebssystem finden Sie im UNIX-Konfigurationshandbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM.

In der folgenden Tabelle sind die *typischen* Schaltereinstellungen für verschiedene Servertypen zusammengefasst.

	Schalternummer							
Systemtyp	1	2	3	4	5	6	7	8
Standard (die meisten PC- Systeme)	Ein	Ein	Aus	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
HP Tru64 v.5.0-Systeme	Ein	Ein	Aus	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
HP Tru64 v.4.0-Systeme	Ein	Ein	Aus	Ein	Ein	Ein	Ein	Aus
HP OpenVMS-Systeme	Ein	Ein	Aus	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
HP-UX-Systeme	Ein	Ein	Aus	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
IBM AIX-Systeme	Ein	Ein	Aus	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
Linux-Systeme	Ein	Ein	Aus	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
Sun Solaris, Version 2.7 und höher	Ein	Ein	Aus	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
Sun Solaris, Version 2.6 und niedriger	Ein	Ein	Aus	Aus	Ein	Ein	Aus	Aus

Wenn Sie für Ihre UNIX-Konfiguration die Konfigurationsschalter verändern müssen, nehmen Sie die Änderung an den Schaltern auf der Unterseite des Autoloaders vor (siehe Standardeinstellungen in Abbildung 5).




Abbildung 6: Anschließen des SCSI-Kabels

Schritt 4: Anschließen des SCSI-Kabels

Ein SCSI-Kabel (VHD-zu-HD) wird mitgeliefert, damit Sie Ihren HP StorageWorks DAT-Autoloader an den VHD SCSI-Anschluss eines LVD SCSI-Busses anschließen können. Wenn Ihr Server über einen HD-SCSI-Anschluss verfügt, müssen Sie entweder einen VHD-zu-HD-Adapter installieren oder anstelle des mitgelieferten Kabels ein HD-zu-HD-Kabel verwenden. Informationen zu empfohlenen Produkten finden Sie auf unserer Website: www.hp.com/go/connect.

Achtung Stellen Sie sicher, dass beim Anschließen des SCSI-Kabels beide Geräte ausgeschaltet sind, um Beschädigungen am Server und am Autoloader zu vermeiden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie das Laufwerk an einen empfohlenen SCSI-Bustyp anschließen. Siehe "Überprüfen des SCSI-Anschlusses" auf Seite 9. Schließen Sie den Autoloader **nicht** an denselben Bus wie den RAID-Controller an. Für optimale Leistung empfiehlt es sich, Ihren HP StorageWorks DAT-Autoloader an einen dedizierten SCSI-Bus anzuschließen. Falls dies nicht möglich ist, schließen Sie es an denselben Bus an wie Ihr Plattenlaufwerk.
- **2** Führen Sie einen normalen Systemabschluss durch, und schalten Sie den Server und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus.
- 3 Schließen Sie den VHD-Stecker des SCSI-Kabels an den externen SCSI-Anschluss des Servers an, und ziehen Sie die Schrauben am Anschluss an.
- **4** Schließen Sie den HD-Stecker des SCSI-Kabels an einen der SCSI-Anschlüsse auf der Rückseite des Autoloaders an, und ziehen Sie die Schrauben am Anschluss an (siehe Abbildung 6).
- 5 Schließen Sie den Multimode-Abschlusswiderstand an den anderen SCSI-Anschluss des Autoloaders an, und sichern Sie diesen durch Anziehen der Befestigungsschrauben. Der Multimode-Abschlusswiderstand erkennt, ob es sich um einen SE- oder LVD-Host-Busadapter handelt. Entsprechend wird automatisch der geeignete Abschluss aktiviert.


Warum benötigt der Autoloader einen Abschlusswiderstand?

Abschlusswiderstände sind erforderlich, da sie am SCSI-Bus die richtigen Spannungen bereitstellen und unerwünschte Signalreflexionen verhindern, welche die Datenübertragungen beeinträchtigen können. Es gilt folgende Richtlinie:

Es muss an beiden Enden des Busses ein Abschlusswiderstand vorhanden sein. Der Abschlusswiderstand darf sich nicht zwischen den Busenden befinden.

Normalerweise bildet der HBA ein Ende des SCSI-Busses und stellt eine Terminierung zur Verfügung. Daher müssen Sie sicherstellen, dass am anderen Ende des Busses ein Abschlusswiderstand vorhanden ist. Wenn der Autoloader das letzte Gerät am SCSI-Bus ist, muss der Abschlusswiderstand am Autoloader angeschlossen werden.


Wenn Sie an den SCSI-Bus hinter dem Autoloader weitere Geräte anschließen möchten, müssen Sie den SCSI-Abschlusswiderstand entfernen und das nächste Gerät an diesen SCSI-Anschluss anschließen. Stecken Sie den Abschlusswiderstand am letzten Gerät in der Gerätekette ein.



Schritt 5: Anschließen des Netzkabels

Ein externer HP StorageWorks DAT-Autoloader benötigt eine Stromversorgung mit 100-240 Volt (0,7 A, 50-60 Hz). Es ist keine Einstellung erforderlich. Schließen Sie Ihren Autoloader wie folgt an das Stromnetz an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Autoloader ausgeschaltet ist. Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel fest in den Netzanschluss auf der Rückseite des Autoloaders (siehe Abbildung 7).
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose.



Schritt 6: Überprüfen des Einbaus

Nachdem Sie den Autoloader installiert haben, müssen Sie vor dem Sichern Ihrer Daten überprüfen, ob die Hardware korrekt funktioniert.

Überprüfen der Funktionsfähigkeit

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle für die Datensicherungsanwendung erforderlichen Treiber und Aktualisierungen heruntergeladen haben (siehe Seite 5).

1 Schalten Sie den Server ein. Dadurch wird auch der Autoloader eingeschaltet.


Die Netzkontrollleuchte leuchtet auf, und der Autoloader führt einen Hardwareselbsttest aus. Während dieser Zeit blinken die Kontrollleuchten im Bedienfeld, und es wird abwechselnd die Meldung Self Test (Selbsttest) und die Seriennummer angezeigt. Nach Beendigung des Selbsttests erlöschen alle Kontrollleuchten, und im Bedienfeld wird die Meldung Insert Mag (Mag einleg) angezeigt. (Weitere Informationen über die Kontrollleuchten und Meldungen im Bedienfeld finden Sie im elektronischen Benutzerhandbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM.)

Wenn der Selbsttest fehlschlägt, leuchtet die Kontrollleuchte "Operator Attention Required" (Wartungsanforderung – am unteren Rand des Bedienfeldes) permanent bernsteinfarben, und alle anderen Kontrollleuchten sind aus. Wenn dies der Fall ist, schalten Sie den Autoloader aus und wieder ein. Wenn der Test weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

2 Sie können jetzt ggf. die Datensicherungssoftware installieren (siehe Seite 5) und eine Datensicherung und -wiederherstellung durchführen, um sicherzustellen, dass das Laufwerk Daten auf das Band schreiben kann. Verwenden Sie eine leere Kassette. Folgen Sie den Anweisungen in der Dokumentation zur Datensicherungsanwendung.

Einsetzen eines Magazins

- 1 Legen Sie die erforderliche Anzahl Kassetten in das Magazin ein, so dass diese zum Mittelpunkt des Magazins zeigen. Dabei können Sie eine beliebige Anzahl von Kassetten (1 bis 6) einlegen. Es ist nicht festgelegt, welches Magazinfach Sie jeweils verwenden. Am einfachsten und schnellsten ist es jedoch, mit Fach 1 zu beginnen. (Das Tool HP OBDR erfordert eine Kassette in Fach 1. Näheres hier zu auf Seite 36.)
- 2 Setzen Sie das Magazin durch die Öffnung auf der Vorderseite des Autoloaders ein. Vergewissern Sie sich, dass der große Pfeil nach oben und in Richtung Autoloader zeigt (siehe Abbildung 8).
- 3 Schieben Sie das Magazin mit gleichmäßigem Druck in den Autoloader, bis der Mechanismus das Magazin aufnimmt und in den Autoloader einzieht. Der Autoloader überprüft anschließend, welche Magazinfächer Kassetten enthalten.
- 4 Nach Abschluss der Magazinprüfung verwenden Sie entweder die Datensicherungssoftware auf dem Host-Server oder die Tasten im Bedienfeld des Autoloaders, um eine Kassette im Magazin auszuwählen und in das Laufwerk zu laden.
- 5 Das Laufwerk führt jetzt den Ladevorgang aus. Die Zeitdauer vom Einlegen der Kassette in das Laufwerk bis zu deren Betriebsbereitschaft für den nächsten Befehl vom Host beträgt maximal 25 Sekunden. Das elektronische Benutzerhandbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM enthält weitere Informationen zur Ladesequenz und zu den Autoloader-Modi.



Herausnehmen eines Magazins

- 1 Drücken Sie die Auswurftaste im Bedienfeld. (Siehe Abbildung 9.)
- 2 Der Autoloader wirft das Magazin aus. Wenn sich jedoch beim Drücken der Auswurftaste noch eine der Kassetten im Laufwerksmechanismus befindet oder der Autoloader aktiv ist, kann es längere Zeit dauern, bis der Autoloader auf die Anforderung reagiert, da zunächst die gerade ausgeführte Aufgabe beendet wird. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Aufgabe in einer kontrollierten Weise beendet wird und keine Daten verloren gehen.
- Hinweis Der Host-Server kann die Auswurftaste deaktivieren, indem er über SCSI den Befehl PREVENT MEDIA REMOVAL sendet. Die Taste bleibt deaktiviert, bis der Host entweder den Befehl ALLOW MEDIA REMOVAL sendet oder der Autoloader zurückgesetzt bzw. ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet wird.

Autoloader-Modi

Der HP StorageWorks DAT-Autoloader kann im Stapel- oder Zufallsmodus betrieben werden. Der jeweilige Modus wird dadurch festgelegt, welche Arbeitsschritte nach Einsetzen des Magazins erfolgen:

- Wenn der Host einen Befehl zum Laden der Kassette vom Magazin in das Laufwerk sendet, wechselt der Autoloader in den Zufallsmodus.
- Wenn Sie eine Kassette durch Drücken der Auswahltaste auswählen und diese danach durch Drücken der Ladetaste laden, wechselt der Autoloader in den Stapelmodus.

Im elektronischen Benutzerhandbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM finden Sie weitere Informationen zu den Autoloader-Modi.

Auswahltaste Auswurf-LCD taste **ᡂ** ○ Δ Taste zum Laden einer Kassette Netz-LED **LEDs** Magazine present (Magazin vorhanden) Tape activity (Bandaktivität) **Operator Attention Required** (Wartungsanforderung)

Abbildung 10: HP StorageWorks DAT-Autoloader – Bedienelemente und Kontrollleuchten

Ihr HP StorageWorks DAT-Autoloader

Im vorderen Bedienfeld Ihres Autoloaders befinden sich drei LEDs,, eine Stromversorgungs-LED, ein LCD-Display, zwei Tasten und eine Auswurftaste. Weitere Informationen zum Laden und Entladen von Kassetten finden Sie auf Seite 23 und weitere Informationen zum erzwungenen Auswerfen auf Seite 47.

LEDs auf der Vorderseite

In Abbildung 10 sind die drei LEDs dargestellt.

Magazine present (Magazin vorhanden – grün)

Diese grüne Kontrollleuchte gibt den Status des Magazins wieder:

- Leuchtet diese, ist ein Magazin geladen.
- Blinkt diese, wird das Magazin gerade geladen, geprüft oder ausgeworfen.
- · Leuchtet diese nicht, befindet sich kein Magazin im Autoloader.

Tape activity (Bandaktivität – grün)

- Leuchtet diese, ist eine Kassette im Laufwerk vorhanden.
- Blinkt diese schnell, werden Daten geschrieben oder gelesen.
- Blinkt diese langsam, wird gerade eine Kassette geladen oder entladen.
- Leuchtet diese nicht, befindet sich keine Kassette im Laufwerk.

Operator attention required (Wartungsanforderung – bernsteinfarben)


- Leuchtet diese, weist dies darauf hin, dass ein schwerwiegender Hardwarefehler aufgetreten ist. Siehe Seite 45.
- Blinkt diese schnell (viermal pro Sekunde), wird die Firmware gerade aktualisiert.
- Blinkt diese mittelschnell (zweimal pro Sekunde) ist entweder die Bandkassette nahezu abgenutzt und sollte ersetzt werden, oder die Schreib-/Leseköpfe müssen gereinigt werden. Siehe Seite 45.
- Blinkt diese langsam, liegt eine der folgenden Bedingungen vor: Die vordere Abdeckung ist geöffnet, obwohl dies nicht sein darf; es befindet sich eine Kassette, aber kein Magazin im Autoloader; oder es ist eine andere schwerwiegende Fehlerbedingung aufgetreten. Siehe Seite 45.

Power (Stromversorgung – grün)

- · Leuchtet diese, wird das Laufwerk mit Strom versorgt.
- Leuchtet diese nicht, wird das Laufwerk nicht mit Strom versorgt.

Auswahltaste

Die Auswahltaste ermöglicht Ihnen, eine beliebige Kassette im Magazin für den Ladevorgang auszuwählen. Bei wiederholtem Drücken dieser Taste zeigt die Nummer auf der linken Seite des Bedienfeld-Displays die jeweils nächste Nummer für im Magazin verfügbare Kassetten an.



Taste zum Laden einer Kassette

Drücken Sie die Taste zum Laden von Kassetten, um die ausgewählte Kassette vom Magazin in das Laufwerk zu laden. Dadurch wechselt der Autoloader in den Stapelmodus. Im Stapelmodus wird die geladene Kassette zuerst verwendet. Sobald diese voll ist oder der Host-Server den Befehl UNLOAD (Entladen) sendet, ersetzt der Autoloader diese Kassette durch die Kassette im Fach mit der nächsthöheren Nummer im Magazin. Weitere Informationen zu den Autoloader-Modi finden Sie auf Seite 23.

LCD

Das LCD-Display zeigt Statusinformationen in Bezug auf die fünf Bereiche des Autoloaders an (siehe Abbildung 11).

- Das zehnstellige Punktmatrix-Display liefert Informationen zum Betriebsstatus und zu möglichen Fehlerbedingungen beim Autoloader.
- Die große Nummer steht für die Nummer der zur Zeit im Laufwerk geladenen Kassette oder der Kassette, die durch wiederholtes Drücken der Auswahltaste ausgewählt wurde.
- "DC" wird angezeigt, wenn die Daten beim Schreiben komprimiert werden. "WP" bedeutet, dass die Kassette schreibgeschützt ist.
- Die sechs nummerierten Felder auf der rechten Seite des Displays werden unabhängig voneinander aktiviert und zeigen an, welche Magazinfächer Kassetten enthalten.
- Die Angabe am unteren Rand des Displays zeigt die Bandmenge an, die in der aktuellen Partition belegt wurde. Je mehr Linien angezeigt werden, desto stärker ist das Band belegt. Bei Anzeige aller Linien ist die Partition vollständig belegt.

Wechseln der Sprache für das Display

Sie können die Sprache für die auf dem LCD-Display erscheinenden Meldungen auswählen.

- 1 Schalten Sie den Autoloader ein, und halten Sie die Auswahltaste im Bedienfeld fünf Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Language? aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Auswahltaste, um durch die vorhandenen Sprachoptionen zu blättern. Auf dem LCD-Display erscheint die gewünschte Sprache.
 - Bei Auswahl von Numeric werden die Meldungen in Form von Zahlencodes angezeigt. Die zugehörigen Definitionen finden Sie im elektronischen *Benutzerhandbuch* auf der *HP StorageWorks Tape* CD-ROM.
- 3 Drücken Sie die Taste zum Laden von Kassetten, um die ausgewählte Sprache zu speichern und die Sprachauswahl zu beenden.

Hinweis Drücken Sie die Auswurftaste, um die Sprachauswahl ohne Wechseln der Sprache zu beenden. Wenn die Auswahltaste zwei Minuten lang nicht gedrückt wird, verlässt der Autoloader automatisch die Sprachauswahl, ohne eine Sprache auszuwählen.




Abbildung 12: DDS-Medien

Verwenden der korrekten Medien

Für eine maximale Zuverlässigkeit des Laufwerks und der Medien verwenden Sie normalerweise den Autoloader, um eine einwöchige Datensicherung pro Magazin bereitzustellen. Im Idealfall verwenden Sie fünf Kassetten und eine Reinigungskassette in jedem Magazin. Dies ermöglicht Ihnen eine vollständige Datensicherung, bis zu 40 (DDS-4) GB oder 72 (DAT 72) GB pro Arbeitstag. Außerdem ist sichergestellt, dass die Schreib-/Leseköpfe einmal pro Woche gereinigt werden.

Für eine optimale Leistung werden Medien der Marke HP empfohlen. Bestellen Sie online unter: www.hp.com/go/storagemedia. Wenn Sie keinen Internet-Zugang haben, finden Sie die Bestellinformationen für Band- und Reinigungskassetten im *Benutzerhandbuch* auf der *HP StorageWorks Tape* CD-ROM.

Datenkassetten

Um eine optimale Leistung und Speicherkapazität zu erzielen, empfiehlt sich der Einsatz von Bandkassetten, die dem Format des Laufwerks entsprechen. Verwenden Sie innerhalb eines Magazins Bänder der gleichen Marke und Bandlänge. Verwenden Sie beispielsweise nicht gleichzeitig DDS-4-Kassetten (150 m) und DAT 72-Kassetten (170 m). **Idealerweise sollten Sie DDS-4-Kassetten von HP in DAT 40x6-Autoloadern und DAT 72-Kassetten von HP in DAT 72x6-Autoloadern verwenden.**

Obwohl HP StorageWorks DAT-Autoloader vollständig rückwärts kompatibel sind, nutzen Bänder älteren Formats schneller ab als Bänder aktueller Generationen. Der Bandabrieb kann dazu führen, dass sich die Lebensdauer des Autoloaders verringert. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Laufwerksmodelle und die kompatiblen Kassetten. Die schattierten Felder zeigen die jeweils empfohlenen Modelle für die jeweiligen Autoloader an.

	DDS-1	DDS-2	DDS-3	DDS-4	DAT 72
	90 m	120 m	125 m	150 m	170 m
HP StorageWorks DAT 40x6	Nur Lesen	Lesen/ Schreiben	Lesen/ Schreiben	40 GB* (C5718A)	Nicht unterstützt
HP StorageWorks DAT 72x6	Nicht	Nicht	Lesen/	Lesen/	72 GB*
	unterstützt	unterstützt	Schreiben	Schreiben	(C8010A)
* Kapazität bei einem Komprir	mierungsverhältn	is von 2:1.	•	•	•

Tabelle 2: Kompatibilität der Datenkassetten

Schreibschutz bei Kassetten

Sollen die auf einer Kassette vorhandenen Daten vor Änderungen und Überschreiben geschützt werden, aktivieren Sie den Schreibschutz der jeweiligen Kassette (siehe Abbildung 13).

Nehmen Sie die Kassette stets aus dem Autoloader, bevor Sie den Schreibschutz ändern.

- Verschieben Sie zum Aktivieren des Schreibschutzes die Vorrichtung auf der Rückseite der Kassette, so dass die Erkennungsöffnung offen ist.
- Schließen Sie diese Öffnung wieder, um den Schreibschutz zu deaktivieren.

Der Schreibschutz schützt den Kassetteninhalt jedoch nicht vor Magneten (oder Magnetlöschern).




Abbildung 13: Schreibschutz bei Kassetten

Reinigen der Schreib-/Leseköpfe

HP empfiehlt die wöchentliche Reinigung des Autoloaders mit Hilfe einer HP Reinigungskassette (Teilenummer C5709A). Verwenden Sie zum Reinigen der Schreib-/Leseköpfe keine Wattestäbchen oder andere Hilfsmittel. Die Reinigungskassette ist mit einem speziellen Band zum Reinigen der Schreib-/Leseköpfe ausgestattet. Eine Reinigungskassette darf maximal 50-mal oder so oft wie auf der Kassettenverpackung angegeben verwendet werden. Markieren Sie bei jeder Verwendung der Kassette für die Reinigung des Laufwerks ein Kästchen. Tauschen Sie die Reinigungskassette aus, wenn alle Kästchen markiert sind. Bei HP erhalten Sie neue Reinigungskassetten.

Verwenden Sie neben der regelmäßigen Reinigung die Reinigungskassette unter folgenden Bedingungen:

- Wenn Sie im Bedienfeld in einer Meldung zum Reinigen der Schreib-/Leseköpfe aufgefordert werden oder die Kontrollleuchte "Operator Attention Required" (Wartungsanforderung) bernsteinfarben blinkt.
- Wenn Ihre Datensicherungsanwendung Sie warnt, dass das Laufwerk gereinigt werden muss (falls Ihre Datensicherungsanwendung die Funktion TapeAlert unterstützt).

Das Reinigen der Schreib-/Leseköpfe in einem HP StorageWorks DAT-Autoloader kann manuell oder automatisch mit Hilfe der Datensicherungsanwendung gestartet werden.

Manuelle Methode

- 1 Legen Sie die Reinigungskassette in ein beliebiges Magazinfach ein, und notieren Sie die Fachnummer.
- 2 Setzen Sie das Magazin in den Autoloader ein.
- 3 Drücken Sie die Auswahltaste, bis die Nummer des Faches angezeigt wird, in dem sich die Reinigungskassette befindet.
- 4 Drücken Sie die Taste zum Laden von Kassetten, um die Reinigungskassette in das Laufwerk zu laden. Daraufhin führt das Laufwerk automatisch einen Reinigungszyklus aus. Auf dem LCD-Display wird während der Verwendung der Kassette mitgeteilt, dass das Laufwerk gerade gereinigt wird.
- 5 Werfen Sie das Magazin aus, und markieren Sie das Etikett auf der Reinigungskassette, um den Überblick darüber zu behalten, wie oft die Reinigungskassette bereits verwendet wurde.

Automatisches Reinigen

Einige Datensicherungsanwendungen, die den Autoloader unterstützen, verfügen über Funktionen zum automatischen Verwenden der Reinigungskassette. In diesem Fall wird die Reinigungskassette in ein Magazinfach (normalerweise Fach 6) eingelegt. Der Anwendung kann danach mitgeteilt werden, dass sich die Reinigungskassette in Fach 6 befindet. Außerdem können in der Anwendung die Zeitpunkte festgelegt werden, zu denen die Reinigung erfolgen soll. Das Magazin wird dann in der üblichen Weise geladen, und die Kassette wird entsprechend der in der Anwendung programmierten Intervalle verwendet.

Handhaben von Kassetten

- Berühren Sie nicht das Band.
- Versuchen Sie nicht, den Bandweg oder die Bandführungen in der Kassette zu reinigen.
- Setzen Sie die Kassetten nicht extrem trockenen oder feuchten Umgebungsbedingungen aus.
 Setzen Sie Kassetten nicht direktem Sonnenlicht oder magnetischen Feldern aus (z. B. unter Telefonen, neben Bildschirmen oder bei Transformatoren).
- Lassen Sie Kassetten nicht herunterfallen, und gehen Sie sorgfältig mit ihnen um.
- Bringen Sie jeweils nur ein Etikett an der dafür vorgesehenen Stelle auf der Kassette an.
 Weitere Etiketten können dazu führen, dass die Kassetten im Laufwerk stecken bleiben.
 Bringen Sie die Etiketten nur im dafür vorgesehenen Bereich an.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazinetikett fest in dem eingesenkten Etikettbereich auf der Seite des Magazins klebt. Wenn das Etikett nicht im vorgesehenen Bereich aufgeklebt wird, bleibt das Magazin möglicherweise im Mechanismus stecken.
- Weitere Informationen zu den Lagerungsbedingungen finden Sie in den Begleitinformationen zur Bandkassette.

Optimale Nutzung von Kassetten und Laufwerken

- Verwenden Sie primär aktuelle Medientypen (DDS-4-Medien für einen HP StorageWorks DAT 40x6-Autoloader, DAT 72-Medien für einen HP StorageWorks DAT 72x6-Autoloader).
- Setzen Sie die Medien nur so oft wie angegeben ein (100 Backups). Die übermäßige Nutzung eines Bandes kann zu einer verstärkter Bandabnutzung und möglicherweise zur Verschmutzung des Laufwerks mit Bandabriebteilen führen. Im Gegensatz dazu können aber auch zu viele neue Bänder Laufwerksverschleiß verursachen, da neue Bänder rauer sind als bereits verwendete.
- Ein explizites Prüfen der Bänder ist nicht erforderlich (DDS führt automatisch eine Leseprüfung nach dem Schreiben aus).
- Überlasten Sie den Server nicht bei Datensicherungen. Maximieren Sie die Übertragungsgeschwindigkeit (Datensicherung über Nacht, wenn keine anderen Prozesse laufen), und arbeiten Sie ggf. mit inkrementellen Datensicherungen.
- Überlasten Sie den Autoloader nicht. Er ist für eine tägliche Zugriffszeit von etwa vier Stunden ausgelegt, und nicht für die kontinuierliche Nutzung. Reinigen Sie das Laufwerk in regelmäßigen Abständen. Siehe Seite 31.


Registrieren Ihres Autoloaders


Nach Installieren und Testen Ihres HP StorageWorks DAT-Autoloaders sollten Sie sich einen Moment Zeit für die Registrierung des Produkts nehmen. Sie können die Registrierung im Internet unter www.register.hp.com vornehmen.

Für eine vollständige Registrierung müssen auf dem elektronischen Formular einige Fragen beantwortet werden. Andere Fragen sind optional. Je mehr Fragen Sie jedoch beantworten, desto besser kann HP auf Ihre Anforderungen reagieren.


Hinweis

HP und seine Tochtergesellschaften haben sich verpflichtet, alle Maßnahmen zum Datenschutz zu ergreifen. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf der HP Website (www.hp.com). Klicken Sie dort auf "Privacy Statement".









Verwenden von HP OBDR

Kompatibilität

HP One-Button Disaster Recovery ist eine Standardfunktion aller HP StorageWorks DAT-Autoloader. Es kann jedoch nur in Verbindung mit spezifischen Konfigurationen genutzt werden und dient nur der Wiederherstellung des Servers, an den der Autoloader direkt angeschlossen ist.

Um zu überprüfen, ob Ihr System (Hardware, Betriebssystem und Datensicherungssoftware) für OBDR geeignet ist, informieren Sie sich auf der HP Website unter www.hp.com/go/connect.

Weitere Informationen zu den Vorteilen von OBDR und neuen Funktionen erhalten Sie unter www.hp.com/go/obdr.

Hinweis

HP OBDR ist für HP-UX und andere Nicht-Intel-UNIX-Betriebssysteme nicht geeignet. Es ist auch mit Intel-basierten Solaris-Systemen nicht kompatibel. HP OBDR wird auf Servern mit RAID-Controllern unterstützt, falls der Autoloader direkt an einen HBA (Host Bus Adapter) angeschlossen ist.

Auch wenn Ihr System HP One-Button Disaster Recovery nicht unterstützt, können Sie Ihren Autoloader ganz normal verwenden, um Daten zu sichern und wiederherzustellen. Sie müssen jedoch bei jeder Veränderung an Ihrer Systemkonfiguration einen separaten Diskettensatz mit Notfalldisketten für Ihr Betriebssystem anlegen.

Wozu dient HP OBDR?

HP OBDR ermöglicht Ihnen, nur mit Hilfe des Autoloaders und der aktuellsten Datensicherungskassette das System nach folgenden Systemausfällen wiederherzustellen:

- Ausfall einer Festplatte, wenn die Ersatzfestplatte die gleiche oder eine h\u00f6here Kapazit\u00e4t aufweist wie die urspr\u00fcngliche Festplatte und \u00fcber die gleiche Schnittstelle verf\u00fcgt (z. B. beim Ersetzen einer SCSI-Festplatte durch eine andere SCSI-Festplatte)
- Hardwareausfälle, wenn der Server durch eine identische Komponente ersetzt wird
- Beschädigung von Daten aufgrund eines Fehlers des Betriebssystems
- Beschädigung von Daten aufgrund eines Fehlers einer Anwendungssoftware
- Viren, die ein korrektes Starten Ihres Systems verhindern
- Benutzerfehler, die ein korrektes Starten Ihres Systems verhindern

Wenn Sie HP One-Button Disaster Recovery ausführen, durchläuft der Autoloader folgende Arbeitsschritte:

- 1 Es wechselt in einen speziellen Wiederherstellungsmodus für Notfälle, der es dem Laufwerk ermöglicht, Ihr Betriebssystem wiederherzustellen und neu zu starten. Es fungiert als startfähige CD-ROM. (Normalerweise ist in Ihrem System die Funktion für einen Systemstart von CD-ROM standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Einstellung geändert haben, müssen Sie diese wieder aktivieren. Weitere Details hierzu finden Sie im Handbuch zum System-BIOS.)
- 2 Danach kehrt der Autoloader zum normalen Modus zurück und stellt die Daten wieder her

Remote-Wiederherstellung nach Systemausfällen (nur bei ProLiant Servern)

Die Funktion HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) auf ProLiant Servern ermöglicht dem IT-Administrator die vollständige Wiederherstellung eines Servers, ohne dabei vor Ort sein zu müssen. Vor Ort muss sich jemand befinden, der auf Anweisung des Admininstrators eine startfähige Kassette in den Autoloader einlegt.

Weitere Informationen zu dieser Funktion und kompatiblen Systemen finden Sie auf der Website für HP OBDR unter www.hp.com/go/obdr.

Kompatibilitätstest

Es empfiehlt sich, unmittelbar nach der Installation eine vollständige Wiederherstellung für Notfälle durchzuführen – nach Möglichkeit auf eine leere Festplatte. Falls Sie nicht über eine leere Festplatte verfügen und Ihr vorhandenes System nicht überschreiben möchten, können Sie in der folgenden Prozedur den Wiederherstellungsprozess in Schritt 4 abbrechen.

Nähere Informationen zu geeigneten Sicherungsanwendungen finden Sie auf unserer Konnektivitäts-Website (www.hp.com/go/connect).

Ausführen von HP OBDR

HP OBDR kann nur mit Wiederherstellungsanwendungen eingesetzt werden, die One-Button Disaster Recovery unterstützen. Die Methoden zur OBDR unterscheiden sich zwischen den unterschiedlichen Softwareherstellern. Informieren Sie sich vor Verwendung von HP OBDR über aktuellste Hinweise zu Softwarekompatibilität, Firmwareaktualisierungen und Fehlerbehebung auf der HP OBDR Website (www.hp.com/go/obdr).

- 1 Legen Sie die aktuellste startfähige Kassette in Fach 1 des Magazins ein, und laden Sie dies in den Autoloader (siehe Abbildung 14a). Die Kassette muss von einer Datensicherungsanwendung erstellt worden sein, die Daten im CD-ROM-Format auf das Band schreibt.
- **Hinweis** Hinweis: Die Kassette in Fach 1 des Magazins dient stets dazu, das Betriebssystem soweit wiederherzustellen, dass es eine normale Datenwiederherstellung anhand der Sicherungskassette mit den aktuellsten Daten im Magazin durchführen kann.
 - 2 Halten Sie die Auswurftaste gedrückt. Halten Sie die Auswurftaste weiterhin gedrückt, und schalten Sie den Autoloader ein (siehe Abbildung 14b). Dadurch wird das Gerät beim Einschalten in den Modus für HP One-Button Disaster Recovery versetzt. Lassen Sie die Taste wieder los, sobald das LCD-Display die Meldung "OBDR Mode" (OBDR-Modus) anzeigt.

Tastaturkurzbefehl für HP ProLiant Server

Die Auswurftaste muss nicht gedrückt werden. Schalten Sie den Computer ein, und drücken Sie während des Einschaltselbsttests (POST) die Funktionstaste [F8]. Auf diese Weise wird OBDR zur Wiederherstellung des Systems aufgerufen. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/go/obdr.

- 3 Schalten Sie den Server ein (siehe Abbildung 14c).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um das Betriebssystem einzurichten (siehe Abbildung 14d). (Je nach verwendeter Sicherungssoftware werden unterschiedliche Anweisungen angezeigt.) Normalerweise können Sie bei sämtlichen Aufforderungen die Standardantworten akzeptieren. Drücken Sie dann einfach die <Eingabetaste>.

Das LCD-Display zeigt die Meldung "OBDR Mode" (OBDR-Modus) an, während der Autoloader Ihr Betriebssystem soweit wiederherstellt, dass eine normale Datenwiederherstellung durchgeführt werden kann. Sobald das Betriebssystem konfiguriert und neu gestartet wurde, wird die Meldung "OBDR Mode" (OBDR-Modus) auf dem LCD-Display ausgeblendet, und die LEDs "Magazine Present" (Magazin vorhanden) und "Tape Activity" (Bandaktivität) leuchten permanent grün.

Das Betriebssystem wurde in einem Status wiederhergestellt, der der jüngsten vollständigen Sicherung auf der OBDR-Kassette entspricht. Folgen Sie dem normalen Prozess Ihrer Anwendung für das Zurückladen.

Fehlschlagen der Wiederherstellung

Sollte die Wiederherstellung fehlschlagen, finden Sie detaillierte Informationen auf der HP Website (www.hp.com/go/obdr).

Diagnosewerkzeuge

HP Library & Tape Tools

HP Library & Tape Tools funktionieren nicht unter allen Betriebssystemen. Aktuelle Informationen zur Kompatibilität, zu Aktualisierungen und aktuelle Versionen dieser Software finden Sie unter www.hp.com/support.

Die Software HP Library & Tape Tools verfügt über kostenlose Dienstprogramme zur Diagnose und Fehlerbehebung. Diese bieten folgende Möglichkeiten:

- Schnelle Erkennung, Diagnose und Fehlerbehebung bei Laufwerks- und Medienproblemen
- Prüfung der ordnungsgemäßen Installation und Funktionsweise des Laufwerks
- Aktualisierung auf die neueste Firmwareversion (Internet-Zugang erforderlich)

Sie können die HP Library & Tape Tools auch von der *HP StorageWorks Tape* CD-ROM installieren.

Hinweis

Beim Einsatz der HP Library & Tape Tools ist Ihnen möglicherweise die interne Kennung für den Autoloader aufgefallen. Dieser Name wird bei Windows-Benutzern auf dem Startbildschirm angezeigt. Er dient ebenfalls zur Identifizierung des Autoloaders beim Konfigurieren von UNIX-Gerätedateien.

Laufwerksmodell	Interne Kennung
HP StorageWorks DAT 40x6	HP C5713A
HP StorageWorks DAT 72x6	HP DAT72X6

Leistungsbewertungswerkzeug

Mit unserem kostenlosen Leistungsbewertungswerkzeug PAT (Performance Assessment Tool) können Sie die Bandleistung prüfen und die Geschwindigkeit testen, mit der Ihr Platten-Subsystem Daten bereitstellen kann.

PAT kann nicht unter allen Betriebssystemen ausgeführt werden. Aktuelle Informationen zur Kompatibilität, zu Aktualisierungen und aktuelle Versionen dieser Software finden Sie unter www.hp.com/support/pat.

Leistungsoptimierung

Die Leistung des Autoloaders hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, insbesondere in einer Netzwerkumgebung oder wenn sich das Laufwerk nicht an einem dedizierten SCSI-Bus befindet.

Wenn Ihr Autoloader nicht so gut funktioniert wie erwartet, sollten Sie Folgendes bedenken, bevor Sie sich an den HP Support unter www.hp.com/support wenden.

- Wenn der Autoloader an einen geeigneten integrierten SCSI-Bus oder HBA angeschlossen wurde, lesen Sie bitte den Abschnitt "Warum spielt der SCSI-Bustyp eine so große Rolle?" auf Seite 3. SCSI-Bus bzw. HBA müssen die SCSI-Spezifikation Ultra Wide oder höher aufweisen, wie beispielsweise ein Ultra 160 SCSI Host-Busadapter.
- Befindet sich das Bandlaufwerk an einem dedizierten SCSI-Bus? Für optimale Leistung sollte der Autoloader das einzige Gerät am SCSI-Bus sein. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie sicher, dass andere Geräte dieselbe SCSI-Spezifikation aufweisen wie Ihr Autoloadermodell. Handelt es sich um Single-Ended-Geräte, schaltet der Bus in den Single-Ended-Modus um, der niedrigere Übertragungsgeschwindigkeiten bietet.
- Schließen Sie Bandlaufwerke und Plattenlaufwerke nie an denselben SCSI-Bus an.
- Ist der SCSI-Bus korrekt terminiert? Das letzte Gerät am SCSI-Bus muss mit einem Abschlusswiderstand versehen sein.
- Haben Sie die richtigen Gerätetreiber für Ihr Betriebssystem und Ihre Datensicherungsanwendung installiert? Siehe "Datensicherungssoftware und Treiber" auf Seite 5.
- Führen Sie Ihre Datensicherungen über ein Netzwerk durch? Die Auslastung des Netzwerks kann sich auf die Übertragungsgeschwindigkeit auswirken; oder Ihre Datensicherungsanwendung ist eventuell nur für eine Umgebung mit einem Server geeignet.
- Schreibt die Datensicherungsanwendung Puffer mit der richtigen Geschwindigkeit? Eventuell
 müssen Sie die Einstellungen für Übertragung, Puffer und Blockgröße ändern, um die
 Geschwindigkeit zu optimieren, mit der die Anwendung Daten auf das Bandlaufwerk
 schreibt. HP StorageWorks DAT-Autoloader verfügen über einen internen Puffer von 8 MB.

Fehlerbehebung

Bei der Fehlerbehebung ist zuerst zu ermitteln, ob ein Fehler an der Kassette, am Laufwerk, am Host-Server und dessen Anschlüssen oder bei der Funktionsweise des Systems vorliegt.

Die meisten modernen SCSI-Host-Busadapter erkennen beim Systemstart die angeschlossenen Geräte und zeigen diese an. Wenn Sie auf Windows-Systemen ein Produkt bei laufendem System austauschen oder anschließen, müssen Sie das System neu starten. Auch IA32-Systeme müssen in der Regel neu gestartet werden. UNIX-Systeme verfügen unter Umständen über automatisch erkennbare Treiber, die ein Anschließen von Laufwerken an ein laufendes System ohne Systemneustart ermöglichen.

Wenn ein Gerät beim Systemstart nicht erkannt wird, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der physischen Hardware vor: Kabel, Abschlusswiderstände, Verbindungen, Stromversorgung oder Host-Busadapter. Erkennt das Betriebssystem ein beim Systemstart angezeigtes Gerät nicht, liegt ein Softwareproblem vor.

- Wenn während der Installation ein Problem auftritt und Sie weitere Informationen benötigen, schlagen Sie im Abschnitt "Probleme während der Installation" weiter unten nach.
- Wenn nach der Installation des Laufwerks beim Testen ein Problem auftritt, lesen Sie den Abschnitt zu den Fehlersymptomen unter "Testen nach der Installation" auf Seite 42.

Viele Benutzer können mit Hilfe von HP Library & Tape Tools Fehlerdiagnosen durchführen.

Probleme während der Installation

Beim Auspacken.

Beschreibung	Weitere Informationen
	Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Teile ausgetauscht werden müssen.

Das dem Laufwerk beiliegende SCSI-Kabel ist nicht korrekt.

Beschreibung	Weitere Informationen
	Das beiliegende Kabel passt in die meisten Systeme. Falls ein anderes Kabel erforderlich ist, lesen Sie bitte
	die Informationen auf unserer Website
	www.hp.com/go/connect.

Es ist nicht klar, welche SCSI-ID zu verwenden ist.

Beschreibung	Weitere Informationen
Sie sind sich nicht sicher, welche ID- Nummern verfügbar sind.	Mit Hilfe der HP Library & Tape Tools (siehe Seite 38) können Sie Ihre aktuellen SCSI-Einstellungen ermitteln. Die SCSI-ID für den HP StorageWorks DAT-Autoloader ist auf den Wert 5 voreingestellt. Dieser Wert sollte nicht verändert werden, wenn er nicht bereits durch ein anderes Gerät belegt ist. Die vollständigen Anweisungen zum Ändern der SCSI-ID finden Sie auf Seite 11.

Wie ist der SCSI-Bus zu konfigurieren?

Beschreibung	Weitere Informationen
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur
mit mehreren Laufwerken kann sehr komplex	SCSI-Konfiguration im elektronischen Benutzerhand-
sein. Ggf. benötigen Sie zusätzliche Hilfe.	buch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM.

Mit welchen Abschlusswiderständen ist der SCSI-Bus zu versehen?

Beschreibung	Weitere Informationen
Es ist nicht klar, ob der Bus bereits mit einem Abschlusswiderstand versehen oder an welcher Stelle ein zusätzlicher Abschlusswiderstand anzubringen ist.	Beide Enden eines SCSI-Busses müssen mit Abschlusswiderständen versehen sein. Unter der Voraussetzung, dass der Busadapter bereits mit den korrekten Abschlusswiderständen versehen ist, bestehen typischerweise drei Möglichkeiten: • Der Autoloader ist das einzige externe Gerät am SCSI-Bus. Es muss mit dem beiliegenden Abschlusswiderstand versehen werden. • Der Autoloader wird an das Ende einer Kette mit einem oder mehreren vorhandenen externen Geräten angeschlossen. Entfernen Sie den Abschlusswiderstand vom letzten Gerät in der Kette. Schließen Sie den Autoloader in der Kette an, und versehen Sie das Gerät anschließend mit dem beiliegenden Abschlusswiderstand. • Der Autoloader wird inmitten einer Kette vorhandener externer Geräte angeschlossen. Schließen Sie den Autoloader an der gewünschten Stelle an, ohne den beiliegenden Abschlusswiderstand anzubringen. Der Abschlusswiderstand wird direkt auf einen der SCSI-Anschlüsse auf der Rückseite des Autoloaders aufgesteckt. Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt zur SCSI-Konfiguration im elektronischen Benutzer- handbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM.

Ist der richtige SCSI-Host-Busadapter installiert?

Beschreibung	Weitere Informationen
Der Server ist bereits mit einem SCSI-Host- Busadapter ausgestattet, aber dessen Typ lässt sich nur schwer bestimmen.	Wenn die ursprüngliche Konfiguration Ihres Servers unverändert ist (es wurden keine SCSI-Adapter hinzugefügt oder entfernt), prüfen Sie mit Hilfe der HP Website www.hp.com/go/connect Ihr System auf Kompatibilität. Sie können die SCSI-Konfiguration auch am Startbildschirm, über die Windows Systemsteuerung oder mit Hilfe der HP Library & Tape Tools überprüfen (siehe Seite 38).
Möglicherweise ist kein SCSI-Host- Busadapter in Ihrem System eingebaut.	Verwenden Sie die HP Library & Tape Tools (siehe Seite 38), um zu bestimmen, ob Ihr System mit einem SCSI-Host-Adapter ausgestattet ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie einen Adapter erwerben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hp.com/go/connect.

Müssen Treiber installiert werden, und, falls ja, welche?

Beschreibung	Weitere Informationen
Es ist unklar, ob Treiber auf dem System installiert werden müssen, und Sie benötigen weitere Unterstützung.	Detaillierte Informationen zu Ihrem spezifischen System finden Sie auf der HP Website unter www.hp.com/go/connect. Windows-Treiber können von der HP StorageWorks Tape CD-ROM verwendet oder von www.hp.com/support heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Unterstützung bei UNIX-Systemen finden Sie im UNIX-Konfigurationshandbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM. (Wenn Sie eine Datensicherungssoftware verwenden, die HP StorageWorks DAT-Bandlaufwerke unterstützt, werden alle erforderlichen Treiber bereitgestellt.)
Die erforderlichen Treiber scheinen nicht verfügbar zu sein.	Zukünftig bereitgestellte Treiber finden Sie auf der Support-Website, sobald diese verfügbar sind.

Testen nach der Installation

Denken Sie daran, dass das System Geräte während des Systemstarts erkennt. Wenn Sie ein Produkt bei laufendem System ersetzen oder anschließen, müssen Sie das System neu starten. Beim Neustart des Systems werden die Geräte zurückgesetzt und häufig auch Probleme gelöst. Es ist empfehlenswert, das System nach dem Installieren von Treibern oder Firmware stets neu zu starten.

Achtung Schalten Sie das Laufwerk nicht aus, solange eine Firmwareaktualisierung stattfindet.

Der Server wird nach der Installation nicht neu gestartet.

Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Es wurde ein zusätzlicher SCSI-Host-Bus- adapter installiert, und dessen Ressourcen verursachen Konflikte mit einem vorhan- denen Adapter.	Entfernen Sie den neuen Host-Busadapter wieder, und schlagen Sie in der Dokumentation zum Server nach.
Während der Installation wurde das Stromversorgungskabel oder das SCSI-Kabel von der Startplatte des Servers gelöst.	Prüfen Sie alle Kabel aller Geräte auf festen Sitz.

Der Server startet, aber er erkennt den Autoloader nicht.

Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Möglicherweise ist das Stromversorgungskabel oder das SCSI-Kabel nicht korrekt angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt am Autoloader angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob am SCSI-Kabel Anschlussstifte verbogen sind. Tauschen Sie diese ggf aus. (Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hp.com/go/ connect.)
Der SCSI-Bus ist nicht korrekt terminiert.	Überprüfen Sie, ob der SCSI-Bus aktiv terminiert ist. (Schlagen Sie auch in der Dokumentation zu Ihrem SCSI-Controller und zu anderen vorhandenen SCSI- Geräten nach.)
Die SCSI-ID-Adresse des Autoloaders ist nicht eindeutig.	Stellen Sie sicher, dass jedem am SCSI-Bus ange- schlossenen Gerät eine eindeutige SCSI-ID zugeord- net ist. Es empfiehlt sich, den HP StorageWorks DAT- Autoloader an einen dedizierten Host-Busadapter anzuschließen. Schließen Sie das Laufwerk nicht an einen Platten-RAID-Controller an, da diese Konfigura- tion nicht unterstützt wird.
Der Autoloader wurde eingeschaltet, nachdem der Server gestartet wurde. Der Server überprüft die SCSI-Geräte nur beim Einschalten.	Schalten Sie den Autoloader ein, und starten Sie den Server neu.

Die Anwendung erkennt den Autoloader nicht.

Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Die Anwendung unterstützt den Autoloader nicht.	Stellen Sie mit Hilfe von HP Library & Tape Tools sicher, dass das Laufwerk korrekt installiert ist. Auf der HP Website (www.hp.com/go/connect) finden Sie weitere Informationen zu den Datensicherungsanwendungen, die den HP StorageWorks DAT-Autoloader unterstützen. Laden Sie ggf. erforderliche Service Packs.
Bei einigen Anwendungen müssen zusätzliche Treiber geladen werden.	Stellen Sie sicher, dass die korrekten SCSI- und Auto- loader-Treiber installiert sind. Detaillierte Informa- tionen hierzu finden Sie in den Installationshinweisen der jeweiligen Datensicherungsanwendung.

Der Autoloader funktioniert nicht.

Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Wenn das Laufwerk nicht startet, ist das Stromversorgungskabel möglicherweise nicht korrekt am Autoloader angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der Autoloader eingeschaltet ist, die LEDs leuchten und die Netzkabel korrekt angeschlossen sind. Ist dies der Fall, ist das Gerät wahrscheinlich defekt. Rufen Sie den Kundendienst an.
. 0	Schalten Sie den Autoloader aus und danach wieder ein. Schlägt der Selbsttest weiterhin fehl, lesen Sie die Informationen unter "Bedeutung der OAR-LED" auf Seite 45.

Bedeutung der OAR-LED

Die bernsteinfarbene LED "Operator Attention Required" (Wartungsanforderung) gibt die in der folgenden Tabelle beschriebenen Warnungen aus:

LED-Anzeige	Erläuterung
Ein	Es ist ein schwerwiegender Hardwarefehler aufgetreten. • Wurde der Autoloader soeben erst installiert, prüfen Sie die Kabel auf festen Sitz, und wiederholen Sie den Selbsttest. Möglicherweise wurden nicht alle Netzkabel angeschlossen. (Autoloader erfordern zwei Stromversorgungsverbindungen: eine für den Autoloader und eine für die Mechanik.) Bei diesem Problem erscheint im Bedienfeld die Fehlermeldung Coms Error (Interner Kommunikationsfehler).
	 Führen Sie die HP Library & Tape Tools aus, um die Fehlerursache zu bestimmen.
	 Wenn der Fehler weiterhin besteht, notieren Sie die im Bedienfeld angezeigte Meldung, und rufen Sie den Kundendienst an.
Schnell blinkend (viermal pro Sekunde)	Die Firmware wird gerade aktualisiert.
Mittelschnell blinkend (zweimal pro Sekunde)	Die Bandkassette ist nahezu abgenutzt und sollte dringend ausgetauscht werden. In diesem Fall wird die Meldung "Worn Media" (Verbrauchtes Band) angezeigt. Kopieren Sie auf- zubewahrende Daten auf eine neue Kassette, und entsorgen Sie die alte Kassette.
	• Die Schreib-/Leseköpfe müssen gereinigt werden. In diesem Fall wird die Meldung "Clean Me" (Bitte reinigen) angezeigt.
Langsam blinkend	Die vordere Tür ist offen, obwohl dies nicht sein darf. In diesem Fall wird die Meldung "Close Door" (Klappe schließen) angezeigt.
	Im Autoloader befindet sich eine Kassette, aber es ist kein Magazin vorhanden. In diesem Fall wird die Meldung "Stray Tape" (Band ohne Mag) angezeigt. Laden Sie ein leeres Magazin, um die Kassette aus dem Autoloader herauszuholen.
	Es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Die angezeigte Meldung enthält weitere Informationen zum jeweiligen Fehler- typ. Suchen Sie die Meldung im elektronischen <i>Benutzer-</i> handbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM, um festzustellen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Auswerfen im Notfall

Wenn Sie die Auswurftaste drücken, während der Autoloader noch aktiv ist, kann es längere Zeit dauern, bis der Autoloader auf die Anforderung reagiert, da zunächst die gerade ausaeführte Aufaabe beendet wird. Wenn Sie jedoch eine Kassette unbedingt entladen müssen, selbst wenn Sie damit Datenverlust riskieren, können Sie das Auswerfen der Kassette erzwingen.

Achtung Beim erzwungenen Auswerfen ist unbedingt zu beachten, dass Daten verloren gehen können. Außerdem wird ein Band möglicherweise nicht korrekt formatiert, da möglicherweise keine EOD-Markierung (End of Data – Ende der Daten) geschrieben wird. Erzwingen Sie das Auswerfen nur dann, wenn sich die Kassette auf keine andere Weise entnehmen lässt.

- 1 Halten Sie die Auswurftaste für mindestens fünf Sekunden (normalerweise zwischen 5 und 10 Sekunden) gedrückt.
- 2 Der Autoloader reagiert wie folgt:
 - Im Display des Bedienfelds erscheint die Meldung "Force Eject".
 - Der Autoloader wartet 35 Sekunden. In dieser Zeit kann agf. auch ein normaler Auswurfvorgang erfolgen.
 - Nach Ablauf dieser Zeit wird eine agf. geladene Kassette unmittelbar aus dem Laufwerk entladen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Operation das Laufwerk gerade ausführt. Die Kassette wird danach in ihr Fach im Magazin transportiert, und das Laufwerk wird so zurückgesetzt wie beim Aus- und Einschalten. Da beim erzwungenen Auswerfen jegliche Operation unterbrochen wird, schreibt das
 - Laufwerk möglicherweise keine EOD-Markierung (End of Data Ende der Daten), bevor die Kassette ausgeworfen wird. Dies führt zu Datenverlust, und die Formatierung der Kassette wird ungültig.
 - Wenn keine Kassette im Laufwerk geladen ist, geht der Autoloader davon aus, dass das Magazin ausgeworfen werden soll. Dies geschieht nach der Wartezeit von 35 Sekunden. Danach wird der Autoloader so zurückgesetzt, als ob das Gerät aus- und danach wieder eingeschaltet wurde.

Hinweis

Beim erzwungenen Auswerfen werden alle SCSI-Operationen abgebrochen, die möglicherweise gerade vom Autoloader ausgeführt werden, und der Befehl SCSI PREVENT MEDIA REMOVAL wird außer Kraft gesetzt.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung sowie Kontaktinformationen finden Sie auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM und der HP Website. Informieren Sie sich insbesondere anhand folgender Möglichkeiten:

- Das Online-Benutzerhandbuch auf der HP StorageWorks Tape CD-ROM enthält umfangreiche Informationen zur Fehlerbehebung.
- Auf der HP Support Website gelangen Sie über den Link www.hp.com/support/dat zur HP Customer Care Website mit einer breiten Palette an topaktuellen Informationen zu Ihrem Produkt.
- Die HP Website unter www.hp.com/go/connect bietet zahlreiche Informationen zu empfohlenen Produkten und Konfigurationen.
- Unter der Adresse www.hp.com/go/obdr finden Sie weitere Detailinformationen zu HP One-Button Disaster Recovery.

Kontaktaufnahme mit HP

Sie können auch die HP Customer Call Center anrufen, um technische Hilfe durch Fachleute zu erhalten. Detaillierte Informationen zur Kontaktaufnahme finden Sie unter www.hp.com. Klicken Sie auf den Link "contact HP".

Zur optimalen Nutzung dieses Services empfehlen wir Ihnen, Probleme mit Ihrem Laufwerk in Kooperation mit HP Support-Spezialisten zu lösen. Dazu kann auch gehören, dass Sie Diagnosesoftware herunterladen, die Ihnen bei der schnellen Lösung Ihrer Probleme hilft.











Q1567-90907